


TRANCE MISSION バトン図

縮尺比 1 : 50
単位はmm

バトン径 38 mm
図面内の数字は回路番号
○内の回路は床面



回路位相表 (上段の数字は回路番号)

	1. 2. 3. 4	5. 6	7. 8	9. 10. 11. 12
R	R	T	R	T
R	13. 14. 15. 16	17. 18	19. 20	21. 22. 23. 24
R	R	T	R	T
R	25. 26. 27. 28	29. 30	31. 32	33. 34. 35. 36
R	R	T	R	T